

CLEANLine

® solo 303 HD

Originalbetriebsanleitung,
vor der Benutzung gründlich lesen!

Original instructions,
read carefully before use!

Notice originale,
lire attentivement avant utilisation!

Manual original
¡lea cuidadosamente antes de usar!

Istruzioni originali,
leggere attentamente prima dell'uso!

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing,
voor gebruik aandachtig lezen!

Originální návod k obsluze,
před použitím si pozorně přečtěte!

Originalna navodila za uporabo,
pred uporabo natancno preberite!

Original bruksanvisning,
les nøye før bruk!

Originalna uputa za uporabu,
pažljivo pročitajte prije upotrebe!

**Az eredeti üzemeltetési útmutató
fordítása,**
használat előtt figyelmesen olvassa el!
**Перевод руководства по
эксплуатации, внимательно
прочитайте перед использованием!**

**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
eksploatacji,**
przeczytaj uważnie przed użyciem!

Originalbruksanvisning,
läs nogga innan användning!

Druckspritze

Pressure Sprayer

**Pulvérisateur à
pression**

**Pulverizador a
presión**

**Spruzzatore a
pressione**

Drukspuit

Tlakové postřikovače

Tlačna škropilnica

Trykksprøyter

**Prskalica pod
pritiskom**

Nyomófecskendező

**Распылитель
давления**

**Opryskiwacz
ciśnieniowy**

Tryckspruta

de

en

fr

es

it

nl

cs

sl

no

hr

hu

ru

pl

sv

Fig. 1











Fig. 2**Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7****Fig. 8****Fig. 9**

Originalna uputa za uporabu

Sva prava na izmjene obima isporuke u obliku, tehnički i opremi pridržana. Iz podataka i slike ove originalne upute za uporabu ne mogu se izvesti nikakva prava na zahtjev.

1 EZ izjava o sukladnosti

tvrtka SOLO Kleinmotoren GmbH,
Industriestraße 9, 71069 Sindelfingen, Njemačka
izjavljuje, da prskalica pod pritiskom tip **303 HD** od
datuma proizvodnje 01/2024 i dalje - odgovara
relevantnim odredbama Direktive 2006/42/EZ
Europskog sabora i vijeća od 17. svibnja 2006.
Godine o strojevima.

Sindelfingen, 01.01.2024. godine
Sascha Luft, SOLO Kleinmotoren GmbH,
Industriestraße 9, D-71069 Sindelfingen (upravitelj
i lice ovlašteno za dokumentaciju)

2 Potrošni dijelovi

Potrošni dijelovi u nastavku ne podliježu jamstvu
proizvođača:

* svi gumeni dijelovi koji dolaze u dodir sa
sredstvom koje se prska, * mlaznice, * brtve

3 Jamstvo

Molimo, obratite pažnju da su u nekim zemljama
važeći specifični uvjeti jamstva. U slučaju sumnje
pitajte svog prodavatelja.

Za slijedeće uzroke štete ne preuzimamo nikakvo
jamstvo:

- Nepoštivanje originalne upute za uporabu.
- Zanemarivanje neophodnih radova na
održavanju i čišćenju.
- Istrošenost uslijed normalnog korištenja
- Upotrebu nedozvoljenih radnih alata.
- Nasilnu primjenu, nestručno postupanje,
zlouporabu ili nesretan slučaj.
- Intervencije nestručnih lica ili nestručne pokušaje
popravka.
- Samovoljne izmjene na uređaju.
- Upotreba neprikladnih rezervnih dijelova
odnosno neoriginalnih dijelova.
- Upotrebu nedozvoljenih sredstava za prskanje.
- Štete, koje ukazuju na uvjete primjene iz posla
iznajmljivanja.

Sve radove u jamstvenom roku moraju izvoditi naši
autorizirani specijalizirani trgovci. Radovi na
čišćenju, njezi i namještanju se ne priznaju kao
radovi u okviru jamstva.

4 Simboli



Temeljito pročitajte originalnu uputu za
uporabu.



OPASNOST! U slučaju nepoštivanja
originalne upute za uporabu može doći do
ozljeda opasnih po život.



Nosite propisnu zaštitnu odjeću.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite zaštitu za lice (primjerice zaštitne
naočale).



Nosite zaštitnu masku.



Bez otvorene vatre.

5 Sigurnosni propisi

5.1 Upotreba sukladno odredbama / područja primjene

Tlačna prskalica SOLO 303 HD odobrena je za
primjenu dolje opisanih sredstava. Predviđena
područja primjene su u građevinarstvu,
automobilskoj industriji i industriji:

- Proizvodi koji sadrže mineralna ulja
- Sredstva za odvajanje, ulje za oplate
- Otapala na bazi ugljika
- Čistač kočnica
- Lubrikant
- Naftni derivati

Nedozvoljene primjene:

- raspršivanje lakova,
- izbacivanje
 - * zapaljivih tekućina,
 - * ljepljivih sredstava, koja formiraju ostatke,
 - * tenzida
 - * tekućina s temperaturama
iznad 40 °C

Tlačna prskalica se ne smije koristiti za
skladištenje tekućina pod pritiskom!

5.2 Opće napomene za sigurnost

Prije prve uporabe pročitajte originalnu uputu za uporabu te je čuvajte na sigurnom mjestu.

Nepoštivanje podataka ove originalne upute za uporabu može biti opasno po život; korisnik odgovara za sve na taj način prouzročene štete i štetne posljedice.

Originalna uputa za uporabu stalno mora biti raspoloživa na mjestu primjene uređaja.

Mora ju pročitati svako lice, kojem je naložen rad s i na uređaju (također za održavanje, njegu i popravak).

- Dopustite da Vam SOLO specijalizirani trgovac pokaže i objasni kako da sigurno postupate s uređajem.
- Lica ispod 18 godina smiju raditi s ovim uređajem samo uz nadzor.
- Lica i životinje udaljite od radnog područja. Nikada ne prskajte u smjeru lica, životinja i predmeta, koji mogu biti oštećeni.
- Ovaj uređaj se smije dalje predati samo licima, koja su upoznata s ovim tipom, rukovanjem njime i originalnom uputom za uporabu.
- Ako Vi radite s ovim uređajem, trebalo bi da budete u dobrom stanju, smireni i zdravi.
- Pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova nemojte koristiti ovaj uređaj.
- Ne vršite nikakve izmjene na postojećim sigurnosnim mehanizmima i dijelovima za rukovanje.
- Uređaj koristite samo ako je u stanju sigurnom za pogon. Proje svakog korištenja izvršite kontrolu na njemu sukladno pogl. 6.1.
- Bez odgode zamijenite oštećene dijelove. Za to koristite samo SOLO originalne rezervne dijelove.
- Morate koristiti isključivo pribor i montažne dijelove, koji su odobreni za ovaj uređaj.
- Radi skladištenja uređaj ispraznite i očistite sukladno podacima u pogl. 9.2. Isključite mogućnost neovlaštenog pristupa.

5.3 Sigurno postupanje sa sredstvima za prskanje

- Zahvaljujući prikladnim načinima postupanja i spremnicima za prihvatanje osigurajte, da se sredstvom za prskanje i čišćenje prilikom miješanja, ulijevanja, primjene, pražnjenja, čišćenja, održavanja i transporta ne manifestira kontaminacija okoline, vodovodne mreže i/ili kanalizacije.
- Sredstva za prskanje i čišćenje (također ostatke) uvijek prihvativite u prikladne spremnike i predajte na mesta koja je komunalna uprava odredila za ovu vrstu otpada.
- U slučaju kontakta sredstava za prskanje s kožom i očima, pogodjene dijelove tijela odmah operite odnosno isperite obilnom količinom vode

i bez okljevanja potražite liječnika.

- Odjeću smočeni sredstvom za prskanje odmah zamijenite.
- Ne jedite i ne pijte tijekom postupanja s sredstvima za prskanje.
- Ukoliko Vam prilikom rada pozli, ili se prekomjerno umorite, odmah završite s radom. Ukoliko to stanje potraje, bez okljevanja potražite liječnika.
- Djeci ili licima, koja nisu upoznata s postupanjem s sredstvima za prskanje nikada ne dozvolite rad s sredstvima za prskanje.
- U tank za sredstva za prskanje nikada ne ulijevajte različita sredstva za prskanje.
- Fig. 1: Oznaka korištenog sredstva za raspršivanje se mora postaviti na uređaj u aktualizirati prilikom svake zamjene sredstva za raspršivanje.
- Prilikom zamjene sredstva za prskanje očistite tank za sredstvo za prskanje i sve dijelove kroz koje prolazi sredstvo za prskanje. Prije ulijevanja novog sredstva za prskanje, uređaj pustite u pogon s čistom vodom.
- Na kraju rada uređaj ispraznite i očistite sukladno pogl. 9.2, lice i šake temeljito očistite, radnu odjeću odložite i redovito operite.

5.4 Prilikom transporta uređaja

- Transportirajte uređaj bez pritiska.
- Prilikom transporta uređaj u vozilima osigurajte tako što ćete ga čvrsto zakopčati.
- Morate isključiti mogućnost curenja sredstva za prskanje. Izvršite kontrolu hermetičnosti tanka za sredstvo za prskanje i svih crijeva i cijevi kroz koje ono prolazi.

5.5 Radna odjeća / osobna zaštitna oprema (PSA)

 Morate nositi svrsi odgovarajuću, propisanu zaštitnu odjeću, koja sve dijelove tijela štiti od kontakta sa sredstvom za prskanje.

- Nosite jake cipele s profiliranim donom.
 Nosite zaštitne rukavice s površinom otpornom na klizanje.
- Koristite zaštitu za lice (primjerice zaštitne naočale).
 Prilikom korištenja opasnih sredstava za prskanje koristite zaštitnu masku.

5.6 Prije i prilikom rada

- Prije svakog početka rada provjeriti sigurnost pogona na kompletном uređaju sukladno pogl. 6.1.

5.7 Prilikom održavanja, popravka i čuvanja

Sami izvodite samo radove na održavanju i popravku, koji su opisani u ovoj originalnoj uputi za uporabu. Sve druge radove mora izvesti ovlašteni specijalizirani servis.

- Uređaj nemojte održavati, popravljati ili čuvati u blizini otvorene vatre.
- Prije svih radova na popravku i održavanju iz uređaja se mora ispuštiti tlak aktiviranjem sigurnosnog ventila (2) (Fig. 4).

Prilikom aktiviranja sigurnosnog ventila uređaj uvijek mora stajati okomito.

Pozor: Ne približavajte lice!

6 Priprema za rad

Fig. 1

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1 | Tank za sredstvo za prskanje |
| 3 | Ručni ventil |
| 4 | Jedinica crpke |
| 4A | Gumb crpke |
| 5 | Brtva |
| 6 | Cijev za prskanje |
| 7 | Nastavak za mlaznicu |
| 7a | O prsten |
| 7b | Namjestiva mlaznica za visoki mlaz |
| 7c | Holender matica |

Fig. 4

- | | |
|---|-------------------|
| 2 | Sigurnosni ventil |
|---|-------------------|

Montaža cijevi za prskanje (6):

- Brtvu (5) sukladno Fig. 1 korektno umetnite te cijev za prskanje s već montiranim nastavkom za mlaznicu (7) čvrsto navrnite rukom bez alata.

6.1 Kontroliranje je li stanje sigurno za rad

Prije svake primjene tlačne prskalice izvršite vizualnu kontrolu. Na spremniku (1), na jedinici crpke (4), na cijevi za prskanje (6) te na nastavku za mlaznicu (7) ne smiju biti identificirane pukotine.

Prilikom prvog puštanja u pogon te prilikom ponovnog puštanja u pogon nakon dužeg mirovanja najprije se moraju provesti slijedeće kontrole sa svježom vodom. Tijekom primjene tlačne prskalice temeljito se mora kontrolirati besprijekorna funkcija u pogonu.

- hermetičnost svih dijelova uređaja (na maksimalno dozvoljenom tlaku dok je ručni ventil otvoren i zatvoren)
- funkcionalnost svih funkcijskih dijelova (ručni ventil, crpka, sigurnosni ventil)

Zato preko crpke snizite tlak (Fig. 3). Aktiviranjem sigurnosnog ventila (Fig. 4) mora jasno čujno ponovo izaći tlak.

Prilikom aktiviranja sigurnosnog ventila uređaj uvijek mora stajati okomito.

Pozor: Ne približavajte lice!

Tijekom primjene kontrolirajte funkciju ručnog ventila. Prilikom otpuštanja ručnog ventila morate prekinuti proces prskanja.

U slučaju nepravilnosti, oštećenja, propusnosti ili ograničene funkcionalnosti nemojte koristiti uređaj, nego ga smjesta kontrolirajte u specijaliziranom servisu.

7 Stavljanje sredstva za prskanje i punjenje tanka za prskanje

Prema propisima proizvođača sredstva za prskanje stavite sredstvo za prskanje.

Prije otvaranja spremnika za sredstvo za prskanje iz uređaja ispuštite tlak aktiviranjem sigurnosnog ventila (2) (Fig. 4)!

Fig. 2:

Da biste ulili tekućinu za prskanje crpka mora biti odvrnuta.

Crpku odvrnute u smjeru suprotnom od okretanja kazaljke na satu. Nemojte upotrijebiti alat!

Tank napunite maksimalno do najvišeg markera na strani tanka za sredstvo za prskanje.

Morate isključiti mogućnost preljevanja tanka za sredstvo za prskanje, zagađivanja javnih voda, kanala za kišnicu i otpadnu vodu.

Odmah obrišite proliveno sredstvo za prskanje.

Nakon punjenja crpku ponovo umetnite te čvrsto navrnite u smjeru okretanja kazaljke na satu, kako sredstvo za prskanje ne bi moglo izaći.

8 Primjena prskalica pod pritiskom

8.1 Prskanje


Za pumpanje pomoću gumba crpke (5) gore i dolje pumpajte dok se postigne radni tlak u tanku za sredstvo za prskanje (Fig. 3). Nadtlak se samostalno ispušta preko sigurnosnog ventila (2).

Radi prskanja tlačnu mlaznicu uvijek držite okomito.

Aktivirajte ručni ventil (3) (Fig. 5). Za konstantni položaj poluga za aktiviranje ručnog ventila se može pritisnuti prema naprijed (Fig. 6). Za prekid procesa prskanja polugu za aktiviranje ručnog ventila ponovo povucite natrag te otpustite.

Namještanje mlaznice (Fig. 7):

A) mlaznica zatvorena
→ konusni mlaz



b) mlaznica otvorena (maks. 1 okret, 360°)
→ uzan, jak mlaz

8.2 Preostala količina sredstva za prskanje/završetak procesa prskanja

Od preostale količine manje od 10 ml u tanku za sredstvo za prskanje, sredstvo za prskanje se ne može više propisno transportirati.

Ako hoćete doliti neko drugo sredstvo za prskanje te prskanje hoćete završiti, sakupite te preostalu količinu sukladno važećim zakonima i propisima uklonite na otpad. Obratite pozornost na podatke proizvođača sredstva za prskanje.

Na kraju rada uređaj ispraznite i očistite sukladno pogl. 9.2, lice i šake temeljito očistite, radnu odjeću odložite i redovito operite.

9 Održavanje, čišćenje i čuvanje

9.1 Namašćivanje brtvi

Ukoliko s vremenom postane teže jedinicu pumpe navrnuti uza spremnik, na kontaktну površinu između brtve poklopca i ivice spremnika se može nanijeti silikonska mast. Najjednostavnije je na ivicu spremnika nanijeti nešto masti pomoću kista. (Fig. 9)

9.2 Pražnjenje tanka za sredstvo za prskanje i čišćenje dijelova kroz koje prolazi sredstvo za prskanje

Prije otvaranja spremnika za sredstvo za prskanje i demontiranja nastavka za mlaznicu iz uređaja se mora ispuštiti tlak aktiviranjem sigurnosnog ventila (2) (Fig. 4)!

Tank za sredstvo za prskanje nakon uporabe svakog dana praznite. Sakupite te preostalu količinu sredstva za prskanje sukladno važećim zakonima i propisima uklonite na otpad. Obratite pozornost na podatke proizvođača sredstva za prskanje. Tank za sredstvo za prskanje te sve dijelove koji provode sredstvo za prskanje dobro isperite čistom vodom. Tlačnu prskalicu još jednom pustite u rad s čistom vodom.

Tank za sredstvo za prskanje nakon čišćenja ostavite otvoren da se osuši.

Otrprilike nakon 50 primjena ili ukoliko je mlaz neravnomjeran odnosno ukoliko se izbacuje jasno manje sredstva za prskanje, mlaznicu za prskanje očistite kako sledi:

- Odvrnute nastavak za mlaznicu (7) sa cijevi za prskanje (6) te isperite čistom vodom.
- Odvrtanjem rastavite nastavak za mlaznicu. (Fig. 1).
- O prstenove i dijelove mlaznice za prskanje očistite čistom vodom i mekom četkom (Fig. 8). Mlaznicu za prskanje nemojte ispuhivati ustima! Mlaznice nemojte čistiti tvrdim predmetima!
- Ponovo zavrtanjem spojite pojedinačne dijelove nastavka za mlaznicu.

9.3 Gašenje i spremanje

Sukladno pogl. 9.2 uređaj ispraznite i očistite. Uređaj čuvajte zaštićen od sunčeva zračenja na suhom, sigurnom mjestu bez opasnosti od mraza, na temperaturi do maks. 35 °C.

U blizini ne smiju biti otvorena vatrišta ili slično. Isključite mogućnost nestručnog korištenja – osobito od djece.

10 Tehnički podaci


Model	303 HD	
Spremnik sredstva za prskanje	Volumen Total Vol. Maks. količina za punjenje	l l
Preostala količina, koju uređaj više ne prska	ml	< 10
Maksimalno dozvoljen radni tlak	bar	3,0
Dozvoljena radna temperatura	°C	0–40
Materijal spremnika		Polietilen
Materijal brtve		FKM
Standardna mlaznica za prskanje		Namjestiva mlaznica za visoki mlaz
Težina: Spreman za pogon, bez sredstva za prskanje Spreman za pogon, sa maks. količinom za punjenje	kg kg	0,45 1,70
Dimenzije (bez cijevi za prskanje): Visina / Širina / Dubina	mm	300 / 150 / 210

Ambalažu i uređaj nakon isteka pogonske sposobnosti propisno uklonite na otpad sukladno lokalnim odredbama.

Informacije o materijalnim sastojcima (VO (EC) br. 1907/2006 "REACH") možete pronaći na našoj početnoj stranici pod: <https://shop.solo.global/Service/Support/Support/>

solo

Made in Germany



SOLO Kleinmotoren GmbH

Industriestraße 9 D-71069 Sindelfingen
Postfach / PO Box 60 01 52 D-71050 Sindelfingen
DEUTSCHLAND / GERMANY
Tel.: +49 (0)7031 301-0 Fax: +49 (0)7031 301-202
info@solo-germany.com <http://solo.global/>