


Návod k obsluhu Rozmetadlo SOLO 421

Rozmetadlo

Pozor:
Pred prvým uvedením do prevádzky
si pozorne prečítajte tento návod
k obsluhu a dbajte na
bezpodmienečnom dodržaní
bezpečnostných predpisov.





Pozor: Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod k obsluhu a dbajte na bezpodmienečnom dodržaní bezpečnostných predpisov.

Úvod

Vážení zákazník,

SOLO 421 je všestranný rozmetávač granulátov. Oproti klasickému rozmetadlu na kolieskach má v nerovnom teréne veľa výhod. Tu je niekoľko príkladov rozmetania pomocou rozmetadla granulátu:

posypová soľ, absorbér oleja, semená, vtáacie semeno, piesok, soľ, čistiace prostriedky, hnojivá atď.

SOLO 421 je zariadenie, ktoré je možné udržiavať s minimálnym úsilím, napríklad pravidelné mazanie prevodovky. Tento kvalitný produkt vám bude spoločníkom po mnoho rokov.

Technické údaje

Hmotnosť	2,5 kg prázdny
Objem náplne	až 9 kg granulátu
Výška/šírka	50 cm/28 cm bez kľuky nastaviteľný
Nosný popruh	nastaviteľná
Priechodnosť	nastaviteľná vo 180 stupňoch
Šírka záberu	špirálový s kovovým ozubením
Prevod Pohon	priamo, otáčaním ručnou kľukou

Bezpečnosť

Bezpečnostné pokyny:

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod k obsluhu, zoznámte sa s možnosťami nastavenia a použitia. S rozmetadlom nesmú pracovať deti. Dovoľte použitie rozmetadla len poučenému personálu. Na ošetrovaných plochách sa nesmú zdržiavať deti ani zvieratá. Rozmetadlo používajte len tak, ako je uvedené v tomto návode. Nepoužívajte rozmetadlo pokiaľ je poškodené. Pred použitím musia byť poruchy odstránené.

Údržba a uskladnenie:

V pravidelných intervaloch preverujte všetky spojenia, matky a skrutky, či sú pevne dotiahnuté, aby ste zaistili bezchybný spôsob práce rozmetadla. Pravidelne preverujte stav nosných popruhov.

POZOR: Chemikálie alebo materiály, ktoré sú nebezpečné pre okolie by nemali byť používané. Rešpektujte všetky smernice výrobcov chemikálií.

POZOR: Udržujte v pohotovosti všetky prvky dôležité pre bezpečnosť. Počas práce sledujte poprašovanú plochu. Venujte práci plnú pozornosť. Dbajte na bezpečnú pozíciu a smer.

Zodpovednosť obsluhujúceho:

Čítajte všetky bezpečnostné pokyny. V pravidelných intervaloch robte údržbu Vášho rozmetadla. Dbajte na pokyny uvedené v odstavci „Údržba a uskladnenie“ v tomto návode k obsluhu.

Montáž:

Skôr ako uvediete rozmetadlo do prevádzky, je potrebné namontovať nosný popruh a ručnú kľuku. Otvorte viečko. Ručná kľuka a nosný popruh sú uskladnené v nádrži.

Montáž ručnej kľuky:

Položte rozmetadlo na ľavú stranu – videné zo strany obsluhy (obr. A).

Vyhľadajte hrdlo kľuky so závitom a nasadte ručnú kľuku na závit, pevne kľuku dotiahnite v smere hodinových ručičiek.

Nosný popruh:

Rozmetadlo granulátu postavte pred seba na stôl alebo podobne. Nastavte ramenný popruh do najdlhšej polohy. Zasuňte karabínku do pravého horného oka (pri pohľade zo strany obsluhy).

Umiestnite sypač granúl chrbtom vo výške bokov, prekrižte s popruhom vaše pravé rameno a pripevnite háčiky k rámu, ako je znázornené na obrázku B. Pre vhodnú pracovnú polohu rozmetadlo granulátu, otočte ručnou kľukou.

Ak pracovná poloha nie je pohodlná, tak nastavenie pásu môžete opakovať, kým nedosiahnete individuálnu pracovnú polohu.

Mazacie body

Na pravej strane sypača granulátu je malý otvor (viditeľný, keď je ručná kľuka vo zvislej polohe).

Po niekoľkých hodinách prevádzky odporúčame na tomto mieste pridať niekoľko kvapiek ľahkého strojového oleja (obrázok C).

NASTAVENIE rozmetadla

Rozmetadlo granulátu má tieto možnosti nastavenia: objem a smer. Päť faktorov určuje objem a smer výstupu granulátu:

Zastavenie prietoku

Úzke nastavenie možno: upevniť mosadznou zaistovacou skrutkou.

Regulácia prietoku:

Keď je nádrž prázdna, cez plniaci otvor je vidieť mechanizmus ovládania objemu. Posuňte posúvač rýchlosti do požadovanej polohy (medzi ZATVORENÉ / CLOSE a OTVORENÉ / OPEN).

Posuvník smeru:

Tento posúvač smeru sa používa na nastavenie smeru a šírenia granulátu. Posuvník má tri polohy, vľavo („vľavo“), vpravo („vpravo“) a v strede („v strede“). (obr. D).

Defektor:

Zväčšuje alebo znižuje šírku nanášaného granulátu (obr. E).

Rýchlosť kľuky:

Objem a ošetrovaná plocha sa regulujú zvýšením alebo znížením rýchlosti.

Zaistovacia skrutka:

Úzke nastavenie možno upevniť mosadznou zaistovacou skrutkou

PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE

Počas používania používajte ochranu tváre alebo ochranné okuliare.

Noste vhodné oblečenie. Noste len uzavreté obuv s protišmykovou podrážkou. Používanie sypača granulátu v sandáloch alebo naboso je zakázané.

Noste priliehavé oblečenie. Vyhnite sa príliš voľnému oblečeniu.

Počas používania noste protišmykové rukavice.

V prípade potreby noste protiprachovú masku podľa materiálu, ktorý sa má rozsypať.

Dlhé vlasy by mali byť zopnuté.

Pred použitím rozmetadla granúl urobte smerové značky. Mal by sa používať iba pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.

Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny od výrobcu chemikálií.

UPOZORNENIE:

Pri práci musí byť zorný bod nasmerovaný na obrábanú oblasť; nenechaj sa rozptyľovať.

Dbajte na bezpečný postoj a smer jazdy. Buďte opatrní pri nespevnených alebo šmykľavých povrchoch. Neutekaj.

Upozornenie: Je potrebné sa vyhnúť chemikáliám alebo materiálom, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.

Dodržiujte všetky pokyny výrobcu chemikálií.

Údržba a skladovanie:

V pravidelných intervaloch kontrolujte dotiahnutie všetkých spojov, matic a skrutiek, aby ste sa uistili, že rozmetadlo granulátu správne funguje.

Pravidelne kontrolujte stav ramenného popruhu.

Majte pripravené všetky bezpečnostné pomôcky.

Zodpovednosť zákazníka:

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny.

V pravidelných intervaloch vykonávajte údržbárske práce na vašom rozmetadle granulátu.

Postupujte podľa pokynov v časti Pokyny na údržbu a skladovanie tohto návodu.

Nastavenie rozmetadla

Pred uvedením rozmetadla do prevádzky je potrebné namontovať prídružný popruh a ručnú kľuku. Otvorte kryt. Ručná kľuka a ramenný popruh sú uložené v nádržke.

Upevnenie ručnej kľuky:

Rozmetadlo granulátu položte na jeho ľavú stranu pri pohľade zo strany obsluhy (Obrázok A).

Nájdite závitový konektor kľuky a nasadte ručnú kľuku na závit, kľuku utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Popruh:

Umiestnite rozmetadlo granúl chrbtom na úroveň bokov, prekrižte si pravé rameno popruhom a upevnite háčiky na ráme, ako je znázornené na obrázku B.

Otočte ručnou kľukou do vhodnej pracovnej polohy pre sypač granulátu. Ak vám pracovná poloha nevyhovuje, môžete nastavenie pásu opakovať, kým sa nedosiahne individuálna pracovná poloha.

Mazacie body

Na pravej strane sypača granulátu je malý otvor (viditeľný, keď je ručná kľuka vo zvislej polohe).

Po niekoľkých hodinách prevádzky odporúčame na tomto mieste pridať niekoľko kvapiek ľahkého strojového oleja (obrázok C).

Tabuľka aplikačných dávok:

Otáčky	granulát	množstvo kg/min (ca.)	
		pozícia 3 (stred)	pozícia 6 (maximum)
55-60/min	Granulat Ø 2- 3,5 mm	2,00	3,37
55-60/min	Granulat Ø 2 - 5 mm	1,70	4,54
55-60/min	trávne seemenó	0,32	0,91

Za normálnych podmienok sa granule aplikujú v smere chôdze do dĺžky cca 300 - 400 cm a v šírke 180 až 200 cm, priemernou rýchlosťou 55-60 l / min v smere jazdy.

Za normálnych podmienok sa semená tráv rozprešujú do dĺžky cca 180 - 200 cm a šírke 150 - 170 cm. Rýchlosť chodu 80-90 cm/s. sa odporúča.

Prosím skontrolujte produkt, ktorý sa má aplikovať, podľa pokynov výrobcu.

Plnenie granulátu:

Nastavte ovládač prietoku do polohy „nula“ (ZATVORENÉ)-(CLOSE).

Umiestnite rozmetadlo granúl na rovný povrch. Otvorte uzáver nádrže. Naplňte nádrž. Pre krátku dobu používania odporúčame len čiastočné naplnenie.

Zatvorte nádrž uzáverom nádrže. Uzáver nádrže chráni rozmetadlo granulátu pred nečistotami a inými materiálmi. Ak sa majú aplikovať chemikálie, dbajte na vhodné oblečenie, ako aj ochranu dýchacích ciest a ochranu očí.

Inštrukcie na používanie:

Rozmetadlo granulátu by malo byť umiestnené na rovnom povrchu. Popruhy sa nastavujú tak, ako je popísané vyššie. Nastavte deflektor do požadovanej polohy.

Posuňte posúvač smeru do požadovanej polohy. Toto nastavenie je možné upraviť aj neskôr počas rozmetania.

Ručná kľuka sa otáča pravou rukou, zatiaľ čo posúvač prietoku je možné nastaviť ľavou rukou. Dorazová skrutka musí byť zaistená, aby sa zabezpečilo presné dávkovanie.

Upozornenie:

Nepribližujte sa rukami k rotujúcej vrtuli.

Po použití sypača granulátu je potrebné ihneď uzavrieť posúvač pre prietok. Niekoľkonásobným otočením ručnej kľuky sa z rozdeľovacieho kolesa odstráni zvyšky. Po použití je možné sypač granúl vyčistiť vodou a saponátom.

Rôzne ukazovatele:

Normálne tempo chôdze: 80 - 90 cm za sekundu.

Otáčky kľuky: 55 - 65 otáčok za minútu.

Každé otočenie ručnou kľukou zodpovedá 7 1/2 otáčky na rozdeľovacom kolese.

Um den geeignetsten Arbeitsbereich festzustellen muss man verschiedene Einstellungen versuchen.

Aby ste určili najvhodnejšiu pracovnú oblasť, musíte vyskúšať rôzne nastavenia.

Pri silnom vetre treba zvoliť smer aplikácie tak, aby bolo možné bežať so zadným vetrom.

Skladovanie:

Skladujte prázdne rozmetadlo granulátu.

Chemikálie skladujte podľa pokynov výrobcu.

Vizuálna kontrola spojovacích skrutiek, matíc.

Vyčistite rozmetadlo granulátu vodou a/alebo mydlovým roztokom.

Skladujte na suchom mieste.

Skladujte na bezpečnom tmavom mieste.