

# **solo**

## **425 Classic / 435 Classic / 473D Classic / 475 Classic**

**Originalbetriebsanleitung,**  
vor der Benutzung gründlich lesen!

**Original instructions,**  
read carefully before use!

**Notice originale,**  
lire attentivement avant utilisation!

**Manual original**  
¡lea cuidadosamente antes de usar!

**Istruzioni originali,**  
leggere attentamente prima dell'uso!

**Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing,**  
voor gebruik aandachtig lezen!

**Originální návod k obsluze,**  
před použitím si pozorně přečtěte!

**Originalna navodila za uporabo,**  
pred uporabo natanko preberite!

**Original bruksanvisning,**  
les nøye før bruk!

**Originalna uputa za uporabu,**  
pažljivo pročitajte prije upotrebe!

**Az eredeti üzemeltetési útmutató  
fordítása,**  
használat előtt figyelmesen olvassa el!  
**Перевод руководства по  
эксплуатации, внимательно  
прочитайте перед использованием!**  
**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji  
eksploatacji,**  
przeczytaj uważnie przed użyciem!  
**Originalbruksanvisning,**  
läs noge innan användning!

**Rückenspritze**

**Backpack sprayer**

**Pulvérisateur à dos**

**Pulverizador de  
mochila**

**Spruzzatore a zaino**

**Rugspuit**

**Zádový postříkovač**

**Nahrbtné škropilnice**

**Ryggsprøyten**

**Leđna prskalica**

**Permetező**

**Ранцевый  
опрыскиватель**

**Opryskiwacz  
plecakowy**

**CE Ryggsprutan**

de

en

fr

es

it

nl

cs

sl

no






hr

hu


ru

pl


sv




**Fig. 1**




**Fig. 2**



**Fig. 3**



**Fig. 4**



## Originalna navodila za uporabo

Pridržane pravice do spremembe obsega dobave v obliki, tehnologiji in opremi. Iz podatkov in slik v teh originalnih navodilih za uporabo ni mogoče pridobiti nobenih zahtevkov.

Po zaključen obdobju uporabe morate embalažo in naprava pravilno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Kot je predvideno v Direktivi 2009/128/ES, je lahko stroj predmet nacionalnih predpisov glede rednega pregledovanja s strani priglašenega organa.

Informacije o materialnih sestavinah (VO (ES) št. 1907/2006 "REACH") lahko najdete na naši spletni strani pod: <https://de.solo.global/de/content/12-service>

## 1 ES-izjava o skladnosti

Podjetje SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestraße 9, 71069 Sindelfingen, Nemčija izjavlja, da je nahrbtna škropilnica tipa **425 Classic, 435 Classic, 473D Classic, 475 Classic** z dnem izdelave 03/2020 in vsemi naslednjimi, skladna veljavnimi določili Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maj 2006 o strojih in Direktive 2009/127/ES.



Sindelfingen, 01.03.2020

Andreas Emmerich, SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestraße 9, D-71069 Sindelfingen  
(poslovodja in pooblaščenec za dokumentacijo)

## 2 Obseg dobave

- Osnovna naprava z ročnim ventilom na tlačni cevi
- Škropilna cev
- Predhodno montiran nastavek za šobo, vklj. s šobo
- Pokrov posode
- Ročica črpalke in montažni deli
- Nosilni jermen
- Alternativna šoba
- Nalepka za vsebino rezervoarja

## 3 Obrabni deli

Garancija proizvajalca ne zajema naslednjih obrabnih delov:

- \* vsi gumijasti deli, ki so v stiku s škropivom,
- \* šobe, \* filtri, \* tesnila, \* membrana, \* manšete

## 4 Garancija

Upoštevajte, da so v nekaterih državah veljavni določeni garancijski pogoji. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca.

Jamstva ne prevzemamo za naslednje vzroke za škodo:

- Neupoštevanje originalnih navodil za uporabo.
- Neizvedba potrebnega vzdrževanja in čiščenja.
- Obraba zaradi običajne uporabe.
- Uporaba nedovoljenih delovnih orodij.
- Uporaba sile, nepravilno ravnanje, zloraba ali nesreča.
- Posegi nestrokovnih oseb ali nepravilno servisiranje.
- Samovoljne spremembe naprave.
- Uporaba neprimernih nadomestnih oz. neoriginalnih delov.
- Uporaba nedovoljenih škropiv.
- Poškodbe, ki so posledica pogojev uporabe v trgovini za najem.

Vsakršna garancijska opravila mora izvesti naš pooblaščeni strokovni prodajalec. Čiščenje, nega in nastavljanje ne spadajo pod garancijska opravila.

## 5 Simboli



Temeljito preberite originalna navodila za uporabo.



NEVARNOST! Ob neupoštevanju originalnih navodil za uporabo lahko pride do življenjsko nevarnih telesnih poškodb.



Nosite predpisana zaščitna oblačila.



Nosite zaščitne rokavice.



Nosite zaščito za obraz (npr. zaščitna očala).



Nosite dihalno masko.



Kajenje je prepovedano.



Ne uporabljajte odprtega ognja.



Minimalna razdalja do drugih oseb: 15 m

## 6 Varnostni predpisi

### 6.1 Namenska uporaba / področja uporabe

- Napravo uporabljajte izključno za škropljenje tekočih sredstev za zaščito rastlin, zatiranje škodljivcev in uničevanje plevela ter tekočih gnojil, ki so na voljo v pooblaščenih strokovnih trgovinah in so odobrena s strani lokalnih/nacionalnih organov za uporabo s prenosnimi škropilnicami, ter za škropljenje čiste vode.
- Strogo upoštevajte specifikacije škropiva, zlasti navodila za osebno zaščitno opremo.
- Področja uporabe so poljedelstvo, drevesnice in gozdno gospodarstvo, pridelovanje sadja, vina in zelenjave, gospodinjstvo in vrtnarstvo ter vzgajanje kultur pri zadostnem prezračevanju in odzračevanju.
- Za vse druge namene, kot na primer razprševanje drugih sredstev, kot pa zgoraj navedenih tekočin, naprave ne smete uporabljati! Zlasti ne smete razprševati kislin, lugov, tekočin, ki vsebujejo topila in impregnacijskih sredstev.
- Ne uporabljajte tekočine s temperaturo nad 40 °C.
- Ne uporabljajte gorljivih sredstev.

### 6.2 Splošna varnostna opozorila

Pred prvo uporabo preberite originalna navodila za uporabo in jih varno shranite.

Neupoštevanje napotkov v teh originalnih navodilih za uporabo je lahko življenjsko nevarno; uporabnik je odgovoren za vso škodo in posledično škodo, ki je nastala zaradi tega.

Originalna navodila za uporabo morajo biti vedno na voljo na mestu uporabe.

Prebrati jih mora vsaka oseba, ki je zadolžena za dela z in na napravi (tudi vzdrževanje, nega in servisiranje).

- Varno ravnanje naj vam pokaže in razloži strokovni prodajalec za izdelke SOLO.
- Osebe, mlajše od 18. let lahko uporabljajo to napravo samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Osebe in živali naj se zadržujejo izven delovnega območja. Nikoli ne škopite v smeri oseb, živali in predmetov, ki so lahko poškodovani.
- Napravo lahko predate samo osebam, ki so seznanjene s tem tipom, njegovo uporabo in originalnimi navodili za uporabo.
- Če uporabljate to napravo, morate biti v dobrem stanju, spočiti in zdravi.
- Ne uporabljajte te naprave pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- Ne spreminjaite obstoječih varnostnih naprav in upravljalnih delov.

- Napravo uporabljajte v obratovalnem varnem stanju. To morate v skladu s poglavjem 10.1 preveriti pred vsako uporabo.
- Nemudoma zamenjajte poškodovane dele. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele SOLO.
- Uporabljajte samo opremo in vgradne dele, ki so odobreni za to napravo.
- Za namene skladiščenja morate napravo izprazniti v skladu s poglavjem 10.6. Preprečite dostop nepooblaščenim osebam.

### 6.3 Varna uporaba škropiv

- Z ustreznimi postopki in prestreznimi posodami zagotovite, da pri mešanju, nalivanju, uporabi, praznjenju, čiščenju, vzdrževanju in transporti ne pride do onesnaženja okolja, vodovodnega omrežja in/ali kanalizacije s škropivi in čistili.
- Škropiva in čistila (tudi ostanke) vedno prestrezite ustrezne posode in jih predajte zbirnemu mestu, ki ga navaja vaše lokalno komunalno podjetje.
- V primeru stika kože ali oči s škropivom nemudoma sperite prizadeto mesto z obilo čiste vode in nemudoma obiščite zdravnika.
- Nemudoma zamenjajte oblačila, ki so prepojena s škropivom.
- Med uporabo škropiva ne jejte in pijte.
- Če vam med delom postane slabo ali pa postanete nemudoma utrujeni, takoj prenehajte z delom. Če se to stanje ne izboljša, nemudoma obiščite zdravnika.
- Opravljanje del s škropivom nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z uporabo škropiv.
- V rezervoar za škropivo ne vlivajte naenkrat več različnih vrst škropiv.
- Poimenovanje uporabljenega škropiva mora biti zabeleženo na napravi in posodobljeno ob vsaki zamenjavi škropiva.
- V primeru menjave škropiva morate očistiti rezervoar za škropivo in vse dele, ki pridejo v stik z njim. Pred uporabo novega škropiva naj naprava najprej deluje s čisto vodo.
- Ob koncu uporabe naprave jo v skladu s poglavjem 10.6 izpraznite in očistite, temeljito operite obraz in roke, slecite delovna oblačila in jih redno perite.

### 6.4 Med transportom naprave

- Napravo morate med transportom v vozilu trdno privezati.
- Preprečite iztekanje škropiva. Rezervoar škropiva in vse cevi, ki so v stiku s škropivom, preverite glede tesnosti.

## 6.5 Delovna oblačila / osebna varovalna oprema (OVO)

 Nosite namenu primerna, predpisana oblačila, ki ščitijo vse dele telesa pred stikom s škropivom.

- Nosite trdne čevlje z oprijemljivim podplatom.
  - Nosite zaščitne rokavice z nedrsečo prijemalno površino.
  - Uporabljajte zaščito za obraz (npr. zaščitna očala).
  - Pri delu v gostih, visokih rastlinskih sestojih, rastlinjakih, koritih in jarkih ter v primeru uporabe nevarnih škropiv vedno nosite dihalno masko.

## 6.6 Pred in po delu

- Pred vsakim začetkom del morate preveriti celotno napravo v skladu s poglavjem 10.1.
- Napravo lahko upravlja samo ena oseba. V okolini 15 metrov se ne smejo zadrževati nobene osebe.
- V gostih rastlinskih sestojih, rastlinjakih, koritih in jarkih poskrbite za zadostno kroženje zraka.
- Bodite vedno v klicni bližini do drugih oseb, ki vam lahko v nujnem primeru nudijo pomoč.
- Pravočasno naredite premor.
- Ne kadite na delovnem mestu.

## 6.7 Vzdrževanje, popravila in skladiščenje

Sami izvedite samo tista vzdrževalna dela in popravila, ki so opisana v teh originalnih navodilih za uporabo. Vsa druga dela mora izvesti pooblaščena delavnica.

- Naprave ne vzdržujte, popravljajte ali skladiščite v bližini odprtega ognja.
- Pred vsakim vzdrževanjem ali popravilom odstranite tlak iz posode. V ta namen podržite škropilno cev v rezervoar za škropivo ali ustrezno prestrezno posodo in tako dolgo sprožajte ročni ventil, dokler ne priteka več nobena tekočina.
- Tlačno cev, ročni ventil, škropilno cev in nastavek za šobo lahko odvijete samo, ko niso več pod tlakom.

## 7 Priprava na delo

### 7.1 Sestava

Montaža ročice črpalke: Fig. 1–Fig. 4

Ročico črpalke (**b**) lahko privijete tako na levi kot desni strani.

Fig. 1 , Fig. 2: → levo

Fig. 3 , Fig. 4: → prav

**a) → Modela 473D Classic, 475 Classic:**

Sponka z naslonom (a) mora biti montirana na nasprotni strani od ročice črpalke.

Montaža škropilne cevi (d): Fig. 5

- Ravno namestite pokrivno matico (**e**) ter z roko in O-obročem (16 x 3 mm) privijte škropilno cev na ročni ventil (**i**).
- Nastavek za šobo (**h**) privijte z roko in brez orodja z O-obročem (10 x 2 mm) na škropilno cev.

Fig. 6

Ko je vaše delo končano, je treba razpršilno cev namestiti v oba držala (**d**).

### 7.2 Filter in polnilno sito

V nastavki za šobo (**h**) je pred škropilno šobo vstavljen filter. Alternativno lahko uporabite filter kroglastega ventila iz dodatne opreme, z naročniško št.: 49539.

V polnilnem nastavku rezervoarja za škropivo je vgrajeno polnilno sito.

Uporaba filtra in polnilnega sita je obvezna za delo z nahrbtno škropilnico.

### 7.3 Nastavitev dolžine nosilnih pasov

Na obeh straneh zapnite nosilne trakove in razpršilec nahrbtnika dvignite na hrbet.

Fig. 7:

S povlečenjem obeh koncov pasov navzdol boste napeli nosilna pasova.

Fig. 8:

Z dvigom obeh vpenjalnih drsnikov boste sprostili nosilna pasova.

### 7.4 Testno delovanje

Pred prvo uporabo morate skladno s poglavjem 10.2 preveriti delovanje naprave s testnim delovanjem.

## 8 Priprava škropiva in polnjenje rezervoarja za škropivo

Pripravite škropivo v skladu z navodili proizvajalca škropiva.

Škropivo pripravljamte samo na prostem, nikoli v bivalnih prostorih, hlevih ali skladiščih za živila in krmila.

Pri polnjenju rezervoarja škropiva morate vedno uporabiti polnilno sito v polnilnem nastavku.

Rezervoar napolnite maksimalno do zgornje oznake na strani rezervoarja za škropivo.

Preprečite razlitje rezervoarja za škropivo ter s tem onesnaženje javnih voda ter kanalov za deževnico in odpake.

Nemudoma pobrišite razlito škropivo.

Fig. 9:

Na rezervoar za škropivo nalepite ustrezno nalepko, s katero je označeno, ali uporabljate herbicide, fungicide ali insekticide.

## 9 Uporaba nahrbtne škropilnice

### 9.1 Škropljenje

- Škropilnice ne uporabljajte ob vetru ali v dežu.
- Pred začetkom del preverite smer vetra in izberite smer škropljenja, pri kateri veter ne piha v uporabnika.
- Ne škopite v smeri proti osebam, živalim, odprtim vratom in oknom, vozilom in druge predmete, ki jih škropivo lahko poškoduje.
- Pazite, da nanesete škropivo samo na površine, ki morajo resen biti poškropljene. Med škropljenjem bodite pozorni na enakomerno razporeditev in homogeno kopiranje škropiva po zadevnih površinah.

#### Črpanje in škropljenje:

S hitrim premikanjem ročice sprožite črpanje črpalk.

škropilno cev držite v roki za ročni ventil.

Fig. 10:

Za škropljenje aktivirajte ročni ventil (a).

Ko spustite ročni ventil, je škropljenje prekinjeno.

Za škropljenje pod listi lahko škropilno cev zavrtite na ročnem ventilu z odvijtem pokrivne matice.

Če škropivo ni pravilno naneseno, po potrebi očistite (pogl. 10.6) ali zamenjajte (pogl. 10.4) šobo in filtrski vložek.

### 9.2 Ostanki škropiva / zaključitev škropljenja

V primeru količine škropiva v rezervoarju, ki je manjša od 200 ml, škropivo ni več pravilno dovajano. Po potrebi doljite škropivo ali pa ob zaključitvi škropljenja ta ostanek škropiva razredčite z 2 litroma čiste vode in ga poljite po površinah, ki ste jih škropili.

Ob koncu uporabe naprave jo v skladu s poglavjem 10.6 izpraznite in očistite, temeljito operite obraz in roke, sletec delovna oblačila in jih redno perite.

## 10 Vzdrževanje, čiščenje in skladiščenje

### 10.1 Načrt vzdrževanja

#### Pred začetkom del:

- Celotno napravo preverite glede varnega delovanja:
  - vizualna kontrola naprave
  - preverjanje tesnosti vseh delov naprave (pri maksimalno dovoljenem tlaku ob odprttem in zaprtem ročnem ventilu)
  - preverjanje delovanja vseh funkcijskih delov (ročica črpalk, ročni ventil)
  - kontrola cevi in njihovih vijačnih spojev.
  - vizualna kontrola polnilnega sita

#### Po zaključitvi del, ob menjavi škropiva, po potrebi:

- očistite rezervoar škropiva, pogl. 10.6
- očistite šobo in filter, pogl. 10.6
- očistite polnilno sito, pogl. 10.6

#### Mesečno oz. na začetku sezone, po potrebi:

- preverjanje oddane količine, pogl. 10.3
- nanos masti na tesnilo pokrova, pogl. 10.5

### 10.2 Testno delovanje

Na začetku škropilne sezone in na mesečni ravni morate s testnim delovanjem s čisto vodo preveriti naslednje:

- tesnost vseh delov pri maksimalno dovoljenem tlaku ob odprttem in zaprtem ročnem ventilu
  - delovanje vseh funkcijskih delov (ročica črpalk, ročni ventil)
  - natančnost doziranja in škropljenja
  - količino oddanega škropiva v skladu s pogl. 10.3
- Naprave ne uporabljajte v primeru nepravilnosti, poškodb, netesnih mest ali omejenega delovanja, ampak naj jo nemudoma pregleda strokovnjak.

### **10.3 Preverjanje oddane količine**

Napravo napolnite do oznake za maksimalno s čisto vodo in točno eno minuto škopite z delovnim tlakom 2 bar. Nato odmerite količino vode za ponovno napolnitev do oznake za maksimalno. Oddana količina ne sme znašati več kot 10 % od navedene vrednosti (12. pogl.); v nasprotnem primeru očistite šobo in filtrski vložek ter ponovite merjenje.

Če oddana količina tudi po čiščenju ni pravilna, zamenjajte šobo in/ali filtrski vložek. Pogl. 10.4

### **10.4 Menjava škropilne šobe in/ali filtra**

- Nastavek za šobo sperite s čisto vodo.
- Razstavite nastavek za šobo.
- O-obroče, filtrski vložek in škropilno šobo očistite s čisto vodo in mehko ščetko. Škropilne šobe ne izpihujte z ust! Ne čistite šobe s trdim predmetom!
- Staro šobo zamenjajte z novo oz. stari filtrski vložek zamenjajte z novim!
- Nazaj sestavite posamezne dele nastavka za šobo (Fig. 5).

### **10.5 Mazanje tesnila pokrova z mastjo**

Če je pokrov posode nameščen s težavo, namažite vstavljeni tesnilo s silikonsko mastjo.

### **10.6 Praznjenje rezervoarja za škropivo in čiščenje delov, ki so v stiku s škropivom**

Dnevno po uporabi morate rezervoar za škropivo, dele, ki so v stiku s škropivom in polnilno sito izprazniti in dobro splakniti s čisto vodo.

Posebej pozorni bodite na obraben dele kot so šobe, filtri in tesnila.

Upoštevajte napotke za čiščenje v originalnih navodilih škropiva.

Nikoli ne uporabljajte agresivnih ali kislih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila (npr. bencin).

Po čiščenju pustite rezervoar za škropivo odrt, da se posuši.

Čiščenje škropilne šobe, filtra in polnilnega sita:

Fig. 11:

- Nastavek za šobo sperite s čisto vodo.
- Razstavite nastavek za šobo.
- O-obroče, filter, škropilno šobo in polnilno sito očistite s čisto vodo in mehko ščetko.  
Škropilne šobe ne izpihujte z ust!  
Ne čistite šobe s trdim predmetom!
- Nazaj sestavite posamezne dele nastavka za šobo (Fig. 5).

### **10.7 Ustavitev in skladiščenje**

Napravo izpraznite in očistite v skladu s pogl. 10.6. Napravo skladiščite zaščiteno pred sončno svetlobo na suhem in varnem mestu, ki je zaščiteno pred zmrzaljo, pri temperaturi okolice do maks. 35 °C.

V bližini ne sme biti odprtega ognja ali podobnega. Preprečite nepooblaščeno uporabo, predvsem s strani otrok.

## **11 Tipska tablica**

Fig. 12:

- a: Ime in naslov proizvajalca
- b: Poimenovanje izdelka
- c: Poimenovanje tipa
- d: Serijska številka
- e: Mesec/leto izdelave
- f: Teža (pripravljena za uporabo, brez škropiva)
- g: Teža (pripravljena za uporabo, z maks. količino škropiva)
- h: Maksimalna količina polnjenja rezervoarja za škropivo
- i: Prostornina rezervoarja za škropivo
- j: Maksimalni dovoljeni delovni tlak
- k: Maksimalna dovoljena delovna temperatura
- l: Maksimalna oddana količina (s standardno škropilno šobo pri maks. delovnem tlaku)

## 12 Tehnični podatki


Model		425 Classic	475 Classic	473 D Classic	435 Classic
Rezervoar za škropivo	Skupna prostornina	16		12	22
	Maks. količina polnjenja	15		10	20
Količina ostanka škropiva, ki jo naprava ne more več ustrezeno črpati	ml		< 200		
Sistem črpanja		Batna črpalka	Membranska črpalka		Batna črpalka
Maksimalni dovoljeni delovni tlak			4 bar		
Prostornina rezervoarja komprimiranega zraka	l		1,3		
Delovna prostornina	cm <sup>3</sup>		80		
Dovoljena obratovalna temperatura	°C		0–40		
Tlačna cev:	dolžina	mm		1.300	
Maksimalna oddana količina (s standardno škropilno šobo pri 4 bar)	l/min		1,85		
Filtrski vložek:	širina zanke	mm		0,8	
Polnilno sito:	širina zanke	mm		2,0	
Teža: pripravljena za uporabo, brez škropiva pripravljena za uporabo, z maks. količino škropiva	kg	4,4 19,4	4,6 19,6	4,2 14,2	5,1 25,1
Mere (brez škropilne cevi, ročica črpalke in tlačna cev):	višina širina globina	mm mm mm	520 370 240	540 360 230	590 400 250

Oddana količina / **\* optimalni delovni tlak** ob uporabi ustrezne šobe:

Šoba	škropilni tlak	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar
Šoba za ploščati curek 04-F110		0,92 l/min	* 1,31 l/min	1,60 l/min	1,85 l/min
Šoba z votlim stožcem 1,4 mm Ø		0,64 l/min	* 0,91 l/min	1,11 l/min	1,28 l/min

# **solo**

Made in Germany



**SOLO Kleinmotoren GmbH**

Industriestraße 9

D-71069 Sindelfingen

Postfach / PO Box 60 01 52

D-71050 Sindelfingen

DEUTSCHLAND / GERMANY

Tel.: +49 (0)7031 301-0

Fax: +49 (0)7031 301-202

[info@solo-germany.com](mailto:info@solo-germany.com)

<http://solo.global>